

Модель RT8

8-зонный пульт дистанционного управления



Управляет контроллерами (диммерами) для регулировки яркости свечения одноцветных светодиодных лент и диммируемых ламп.

8 независимых зон управления. В каждой зоне к пульту можно подключить неограниченное количество синхронно управляемых контроллеров.

4 сценария сохранения пользовательских настроек яркости.

Сигнал управления 2.4 ГГц.

Дальность действия сигнала до 30 м.

Размер 122x53x17,5 мм.

Рабочая температура -30 °С ~ +55 °С.

Пылевлагозащита IP20.

Питание AAA 2шт.

Магнит на задней стенке позволяет легко крепить пульт к любым металлическим поверхностям.

Пульт применяется для контроллеров (диммеров) V1, V1-L и S1-B.

Управление



Включение/выключение всех зон освещения. Включение-цвет индикатора синий..Выключенне- цвет индикатора красный.



Сенсорное колесо регулировки яркости свечения.



включение/выключение выбранной зоны освещения.

Короткое нажатие- включение. Длительное нажатие - выключение



включение/сохранение сценариев освещения. Короткое нажатие - включение сохранённого сценария освещения. Длительное нажатие - сохранение

текущего сценария освещения (цвет индикатора зеленый) сразу для всех 8-и зон.

Подключение/отключение пульта к контроллеру

Способ 1. Использование кнопки соответствия “MATCH” на контроллере.

Подключение: При коротком нажатии кнопки “MATCH”, сразу нажмите на пульте кнопку включения одной из выбранных зон. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - контроллер подключен к выбранной зоне пульта.

Отключение: Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку “MATCH”. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта..

Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 3 коротких нажатия на кнопку включения выбранной зоны на пудьте. Индикатор мигнёт 3 раза - контроллер подключен к выбранной зоне пульта.

Отключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 5 коротких нажатий на кнопку включения выбранной зоны на пульте. Индикатор мигнёт 5 раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта.