

Модель RT1

1-зонный пульт дистанционного управления



Управляет контроллерами (диммерами) для регулировки яркости свечения одноцветных светодиодных лент и диммируемых ламп.

К пульта можно подключить неограниченное количество синхронно управляемых контроллеров. 4 сценария сохранения пользовательских настроек яркости.

Сигнал управления 2.4 ГГц.

Дальность действия сигнала до 30 м.

Размер 122x53x17,5 мм.

Рабочая температура -30 °С ~ +55 °С.

Пылевлагозащита IP20.

Питание AAA 2шт.

Магнит на задней стенке позволяет легко крепить пульт к любым металлическим поверхностям.

Пульт применяется для контроллеров (диммеров) V1, V1-L и S1-B.

Управление



Включение/выключение освещения. Включение-цвет индикатора синий. Выключенне-цвет индикатора красный.



Сенсорное колесо регулировки яркости света.



Уменьшение и увеличение яркости нажатием. Короткое нажатие - переключение 10 уровней яркости. Длительное нажатие (1-6 сек) - плавная регулировка 256 уровней яркости.



Включение/выключение режима ночной подсветки (10% от максимальной яркости).



Выключение освещения с задержкой. Короткое нажатие - выключение через 30 сек. Длительное нажатие (>2сек) -выключение через 60 сек.



Включение 25%, 50%, 75%, 100% яркости



Включение/сохранение сценариев освещения. Короткое нажатие - включение сохранённого сценария освещения. Длительное нажатие - сохранение текущего сценария освещения (цвет индикатора зеленый).

Подключение/отключение пульта к контроллеру.

Способ1. Использование кнопки “MATCH” на контроллере.

Подключение: При коротком нажатии кнопки “MATCH” на контроллере, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - пульт подключен к контроллеру.

Отключение: Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку “MATCH” на контроллере. Индикатор возле кнопки “MATCH” мигнёт несколько раз - пульт отключен от контроллера.

Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор мигнёт 3 раза - пульт подключен к диммеру.

Отключение: Выключив и включив питание диммера, сразу нажмите на пульте кнопку включения/выключения освещения. Индикатор мигнёт 5 раз - пульт отключен от контроллера.