

# Модель RT9

## 4-зонный пульт дистанционного управления



Управляет контроллерами для регулировки цвета и яркости свечения RGB и RGBW лент.

Переключает динамические режимы свечения лент и регулирует их скорость.

4 независимых зоны управления. В каждой зоне к пульту можно подключить неограниченное количество синхронно управляемых контроллеров.

2 сценария сохранения пользовательских настроек.

Сигнал управления 2.4 ГГц.

Дальность действия сигнала до 30 м.

Размер 122x53x17,5 мм.

Рабочая температура -30 °С ~ +55 °С.

Пылевлагозащита IP20.

Питание AAA 2шт.

Магнит на задней стенке позволяет легко крепить пульт к любым металлическим поверхностям.

Пульт применяется для контроллеров моделей V3 и V4.

## Управление



Включение/выключение всех зон освещения. Включение - цвет индикатора синий.  
Выключенне - цвет индикатора красный.



Сенсорное колесо изменения цвета.



Включение/выключение выбранной зоны освещения. Короткое нажатие - включение. Длительное нажатие - выключение



Короткое нажатие - включение статического красного, зеленого, синего или белого цвета. Длительное нажатие (1-6с) - регулировка яркости статического красного, зеленого, синего или белого цвета.



Переключение динамических режимов изменения цвета. Короткое нажатие - запуск и переключение динамических режимов. Длительное нажатие - циклический запуск режимов.



Для статических цветов - регулировка яркости свечения. Короткое нажатие - переключение 10-и уровней яркости. Длительное нажатие (1-6с) - непрерывная регулировка 256 уровней яркости. Для динамических режимов изменения цвета - регулировка скорости, Короткое нажатие - переключение 10-и уровней скорости. Длительное нажатие (>2с) - плавная регулировка скорости.



Включение/сохранение сценариев освещения. Короткое нажатие - включение сохранённого сценария освещения. Длительное нажатие - сохранение текущего сценария освещения (цвет индикатора зеленый).

## Подключение/отключение пульта к контроллеру.

*Способ 1. Использование кнопки "MATCH" на контроллере.*

Подключение: При коротком нажатии кнопки "MATCH" на контроллере, сразу нажмите на пульте кнопку включения одной из выбранных зон. Индикатор возле кнопки "MATCH" мигнёт несколько раз - пульт подключен к контроллеру.

Отключение: Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку "MATCH" на контроллере. Индикатор возле кнопки "MATCH" мигнёт несколько раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта.

*Способ 2. Выключение/включение питания контроллера.*

Подключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 3 коротких нажатия на кнопку включения выбранной зоны на пудьте. Индикатор мигнёт 3 раза - коптроллер подключен к выбранной зоне пульта.

Отключение: Выключив и включив питание контроллера, сразу сделайте 5 коротких нажатий на кнопку включения выбранной зоны на пульте. Индикатор мигнёт 5 раз - контроллер отключен от выбранной зоны пульта.